OLIGHT
USER MANUAL

IN THE BOX

Warrior 3S (with Battery)

USB Magnetic Charging Cable

Holster

SPECIFICATIONS

TURBO	1500lm	1000lm	500lm	250lm
HIGH	800lm	600lm	300lm	150lm
MED	250lm	150lm	75lm	35lm
LOW	15lm	7lm	2lm	0.5lm
MOON	0.5lm			

TURBO	1100 YARD	1000 YARD	700 YARD	500 YARD
HIGH	1.5w	23,000cd	3PKD	
	(U)139*(D)75.5mm (U)5.47*(D)2.25in		176g/6.20oz (Including Battery)	

* All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed using the battery included in the flashlight.
Note: The maximum output brightness will decrease as the battery voltage decreases.

WARRIOR 3 S

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

BATTERY INSTALLATION

Before first use, please unscrew the tailcap and remove the insulating film. If the battery needs to be replaced, make sure that the positive end of the new battery faces the flashlight head when you put it in.

Insulating Film
Remove the insulating film

AVAILABLE BATTERIES

1 x customized 5000mAh 21700 rechargeable lithium battery

INDICATORS ON BOTH SIDES

Brightness Level Indicators	Battery Level Indicators
Turbo	≥ 75%
High	50%~75%
Medium	25%~50%
Low / Moonlight	10%~25%

PROXIMITY PROTECTION FUNCTION

When the light is on and set at level 3 or higher (Turbo, High, Medium), the flashlight will detect an obstruction nearby, the brightness will automatically reduce. The brightness will return when the obstruction is gone. The light will turn off directly if the blockage continues for more than 1 minute.

To disable the proximity sensor, please quickly double click (or triple click) the side switch when turning on the automatic strobe function. Turning off the light and restore to the normal level. Turning off the light can re-activate the proximity sensor.

USB MAGNETIC CHARGING CABLE -- MCC2

Charging cable	USB type A - magnetic charging cable, length: 0.6m/2ft
Input	USB A - type DC 5V 2A
Charging pattern	CC&CV
Maximum charging current	2A
Voltage of fully charged battery	4.2V ± 0.05V
Time to fully charge	5 hours (For reference only. When the USB power source is insufficient to provide 5V 2A, the charging time will be longer than 5 hours.)
Charge indication	Red: charging Green: battery is 100% or disconnected with flashlight

CHARGING

ATTENTION

- The built-in sensor may NOT work if it is blocked by water or other dirt. Please make sure to keep the lens clean to ensure that it works properly.
- Please protect the surface of the front lens carefully. If there are scratches on the surface of the front lens, the light output may be affected and the beam distance will be shorter.
- While pressing and holding the tail switch or the magnetic remote switch to momentarily access high, turbo, or strobe modes, the light will ramp proximity sensor detects an obstruction nearby, the brightness will automatically decrease. The light will turn off automatically if the obstruction continues for more than 1 minute.

DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the flashlight's head or place the head on the ground when the flashlight is on. The flashlight will accidentally turn on and the flashlight itself, or even result in the burning of flammable objects nearby.
- The battery can only be charged while installed in the flashlight.

WARNING

- DO NOT activate turbo mode repeatedly under high temperature to prevent the flashlight body from overheating and hurting the user's hand.
- The tail switch may not work when exposed to an water or other conductive media. Please try to keep it clean and dry.
- DO NOT use Non-protected rechargeable batteries.
- DO NOT use the battery if the wrapper is broken, or any other compromised cases.
- Please lock out the switches if the flashlight is left unused, carried, or transported. The heat build-up due to accidental activation may melt the lens of the flashlight, cause close damage, and even result in unexpected disasters.
- Store the battery with care. If the battery needs to be changed, please take good care of the battery label out. Do not mix it with other metal objects.
- DO NOT clean the lens with alcohol or any other chemicals.

NOTICE

- When the flashlight is turned off, the current mode will be memorized. The modes that can be memorized are: moonlight, low, medium, and high mode (after the light is turned off, high mode will be memorized for 1 minute before reverting to medium mode). Strobe and turbo mode cannot be memorized.
- DO NOT short-circuit the tail switch cap with the surrounding ring. A short circuit in this case will result in a weak electric discharge between them and may lead to a complete battery drain if it is in this state for too long.
- The magnetic tail is easy to attract iron debris. Please keep the tail switch cap and the ring surrounding it clean.

SWITCH BETWEEN DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

Switch between configuration 1 and configuration 2 by pressing hard (hold for 2seconds) the tail switch, press on side switch at the same time, when you release tail switch, the Configuration will be selected.

(EN) English

HOW TO OPERATE SIDE SWITCH

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light ON/OFF. When the light is turned on again, it will return to the previously memorized mode.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness level, automatically cycle through High, Medium, and High mode. The mode is selected when the side switch has been released. Please note that Turbo and strobe are not in the automatic cycle).

MOONLIGHT MODE: When the flashlight is off, press and hold the side switch for one second to access the moonlight mode. If the memorized mode is moonlight, simply click the switch to access it.

TURBO AND RETURN: Fast double click on side switch to enter into Turbo; double click again to return. If memory mode was High or Medium, the output in Medium; if memory mode were Low or Moonlight, the output is memory mode.

STROBE: Quickly triple click the side switch to enter the strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the side switch.

LOCK/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the lockout mode. Repeat the action to exit after the moonlight mode first and then switch off to signal the lockout mode. In lockout mode, if you press and hold the side switch for less than one second or use the tail switch, the indicator will blink red. The side switch will light up red at the lowest level for two seconds to signal that the flashlight is locked. To unlock it, keep holding the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.

TAIL SWITCH

The flashlight produces different output settings by pressing lightly or hard on the tail switch (please refer to the following output configurations).

TWO DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

CONFIGURATION 1 (FACTORY DEFAULT SETTING): Half press for Momentary Turbo, Full press for Turbo.

Single press the tail switch (press and release quickly) to turn the flashlight on or off;
Press and hold the tail switch for momentary on. Release to turn off.

CONFIGURATION2: Half press for Turbo, hard press for Strobe, release switch to turn the flashlight off.

(CN) 简体中文

操作说明
侧开关：
开/关灯： 单按开、关灯。开灯时，手电会亮在记忆过的模式。

调亮： 手电开启状态下，长按侧开关，手电会从当前亮度开始，按照高、中、高的顺序循环调亮，松开侧开关后，记忆当前亮度。

月光模式： 手电关灯状态下，长按侧开关1秒以上进入月光模式。如果记忆的模式是月光模式，按键开关即可进入月光模式。

TURBO及返回： 快速双按按键进入极亮，再次双按返回，如记忆的为高档或中档位时，则记忆的为中档位或月光模式。

闪烁： 快速连按三次（或以上）进入闪烁，再按连按三次退出闪烁。

锁键与解锁： 关机状态下，按住按键（约2秒）以进行锁定，再重复该操作以退出。锁定状态下，按键后锁定1秒以上熄灭，锁定后，长按开关2秒以上，手电将以最低亮度开启提醒锁键作解放状态，按键在最低位置保持3秒以上即可完成解除。

尾开关

按轻或重按尾部按键开关，手电输出不同的模式（参阅下文程序配置）。

手电筒程序配置

配置1（出厂默认）： 轻按尾部开关，重按到底为Turbo，松开尾部开关，手电关灯。

配置2： 轻按尾部开关，手电开启，长按尾部开关，长按侧按键，手电开启，松开尾部开关，手电关灯。

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG
SEITENSCHALTER

EIN- UND AUSSCHALTEN: Drücken Sie den seitlichen Schalter zum Ein- oder Aus Ausschalten der Lampe. Diese verfügt über eine Speicherfunktion für die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe, die beim Einschalten dann erneut, wenn die Lampe eingeschaltet wird.

HELLIGKEITSSTUFEN ÄNDERN: Durch gedrückt halten des Seitenschalters im eingeschalteten Zustand wechselt die Lampe

(FR) Français

COMMENT UTILISER
INTERRUPTEUR LATÉRAL

MARCHE/ARRÊT : cliquer une fois sur le bouton latéral pour allumer/éteindre la lampe. Lorsque la lampe est allumée, elle va se rallumer dans le mode précédemment mémorisé.

CHANGEMENT DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE : Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton latéral jusqu'à ce que sélectionnez l'intensité souhaitée parmi les modes Bas, Moyen et Haut. Lorsque le bouton est relâché, le mode sélectionné est activé. Remarque : le mode Lucioles, Turbo et Stroboscope ne sont pas dans le cycle automatique.

MODE LUCIOLE : lorsque la lampe est éteinte, maintenir le bouton latéral appuyé pendant plus d'une seconde pour accéder au mode Lucioles. Si le mode mémorisé est le mode Lucioles, un simple clic suffit pour y accéder.

TURBO ET RETOUR AU MODE PRÉCÉDENT : Faire un double clic rapide sur le bouton pour activer le mode Turbo; faire un nouveau double clic pour revenir au mode précédent. Si le mode mémorisé est le mode Moyen ou Haut, la sortie du Mode Moyen; si le mode mémorisé était l'adlo ou Lucioles, le mode Moyen.

STROBOSCOPE : un triple clic rapide sur le bouton latéral active le mode stroboscopique. Un simple clic ou un clic prolongé permet de quitter le mode

(IT) Italiano

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
INTERRUTTORE LATERALE

ACCESO/SPENTO: Per Accendere o Spegnere la lampa premere brevemente il tasto laterale. Se la lampa è accesa, premendo il tasto laterale si

(PL) Polski

INSTRUKCJE DO UTILIZARIA
PRZEŁĄCZNIK BOCZNY

WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK: Pojedyńcze naciśnięcie boczego przycisku włącza/wyłącza latarkę. Po włączeniu latarka uruchomi się w ostatnim używanym trybie.

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Przy włączonej latarce, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk. Latarka będzie zmieniała tryby w cyklu: low, med,high (tryb przyciemnienia będzie pominięty, puszczenia przycisku. UWAGA: Tryby moonlight, turbo i strobe nie wchodzą w cykl trybów).

TRYB MOONLIGHT: Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij oraz przytrzymaj boczny przycisk ponad sekundę aby był tryb nocnego światła. Jeśli ostatnio latarka w trybie MOONLIGHT, to przy ponownym naciśnięciu uruchomi się ostatnio użyty tryb.

TRYB TURBO I POWRÓT: Szybkie dwukrotne kliknięcie powoduje wejście w tryb turbo, szybkie dwukrotne kliknięcie powoduje powrót do poprzedniego wyjścia z trybu turbo. Jeżeli ostatnim zapamiętanym trybem był tryb nocnego światła, latarka przejdzie do trybu średni. Jeżeli ostatnim zapamiętanym trybem był tryb niski ,,moonlight" latarka przejdzie do ostatnio zapamiętanego trybu.

TRYB STROBO: Aby włączyć tryb strobo należy szybko trzykrotnie nacisnąć boczny przycisk. Aby go wyłączyć, należy wcisnąć lub przytrzymać boczny przycisk.

BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE: Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk (przez około 2 sekundy) jeśli zapamiętany obecnie tryb

(NL) Nederlands

GEBRUIKSAANWIJZING
ZUIGCHAKELAAR

AAN/ UIT: Druk eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen. De lamp schijnt altijd op de laatstgebruikte over tijdens de laatste keer aan.

LICHTSTAND VERANDEREN: Wanneer de lichtstand door in de AAN-stand te drukken aan is, kan de lamp rouleert dan automatisch langs de standen LOW, MEDIUM en HIGH. Laat de zijschakelaar los zodra de gewenste lichtstand is bereikt. Let op: MOONLIGHT, TURBO en STROBOSCOOP zitten niet in de automatische modus.

MOONLIGHT STAND: Houd de zijschakelaar langer dan 1 seconde vast om MOONLIGHT te activeren. Of druk eenmaal op de zijschakelaar als MOONLIGHT aan het stand is.

TURBO EN TERUG: Dubbelklik op de zijschakelaar om Turbostand in te schakelen. Dubbelklik nogmaals om naar de vorige stand terug te gaan. Als de vorige stand in het geheugen HIGH of Medium is, dan keert de lamp terug naar de Medium stand. Als de eerder opgeslagen stand Low of Moonlight is, dan keert de lamp terug naar opgelagen lichtstand.

STROBOSCOOP: Druk driemaal snel achter elkaar op de zijschakelaar om STROBOSCOOP te activeren. Druk eenmaal snel op de zijschakelaar ingedrukt om deze stand uit te schakelen.

VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN: Wanneer de zaklamp uit is, houd de zijschakelaar ingedrukt (ongeveer 2 seconden) ingedrukt om toegang te krijgen tot de knoopvergrendelingsmodus (de zaklamp gaat eerst naar de maanlichtmodus en schakelt vervolgens uit om de vergrendelingsmodus aan te geven). Klik is in de vergrendelingsmodus de zijschakelaar minder dan een seconde ingedrukt houdt of de achterste schakelaar gebruikt, licht de indicator rechts van de zijschakelaar op het laagste niveau gedurende twee seconden rood op om aan te geven dat licht nog steeds in de lock-out-modus staat. Om de zaklamp te ontgrendelen, houdt de zijschakelaar meer dan een seconde ingedrukt totdat de maanlichtmodus weer is ingeschakeld.

ACHTERSCHAKELAAR

De zaklamp geeft verschillende lichtniveaus op basis van hoe hard de achterschakelaar wordt indrukt (raadpleeg de lijsten volgende programmaconfiguraties).

TWEE VERSCHILLENDE BEDIENINGSPROGRAMMA'S

PROGRAMMA 1 (FABRIEKSINSTELLING): Zacht indrukken voor Medium, hard indrukken voor Turbo.

(SE) Svenska

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
SIDOKNAPP

PÅ/AV: Klicka en gång på sidoknappen för att tända/slicka lampan. När lampan tänds igen så startar den på det senast använda läget.

DITT EFFEKTLÄGE: När lampan är påslagen, tryck och håll ned sidoknappen för kommer lampan, med start från nuvarande effektläge, automatiskt bläddra mellan låg, medium och high. Effektläge gäller genom att slippa knappen. Notera: moonlight, turbo och strobe ingår ej i den automatiska bläddrings-cykeln.

MOONLIGHT-LÄGE: När lampan är av, tryck och håll ned knappen i över en sekund för att tända moonlight-läget. Om det senast använda läget är

(RU) Русский

Инструкция по эксплуатации
Боковая кнопка

Включение/выключение: Нажмите боковую кнопку на корпусе для включения/выключения фонаря. При повторном включении фонарь запоминает последнее использованный режим яркости.

Изменение уровня яркости: Удерживайте боковую кнопку для изменения уровня яркости. Начиная с сохраненного режима, она автоматически будет циклировать по кругу: минимальный – средний – максимальный. Отпустите кнопку, выбрав желаемый режим. (Режимы мунлайт, турбо и стробоскоп не находятся в автоматическом цикле)

Режим мунлайт: Для активации режима мунлайт выключенный удерживайте боковую кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последний выбранный режим был мунлайт, то при повторном включении фонарь включится именно на нем.

Турбо режим: для перехода в турбо режим быстро нажмите два раза нажмите на кнопку, для возврата в предыдущий режим нажмите повторно операцию. Если при выключении фонаря, режим был Максимальный или Средний, то он сохранится в памяти, как Средний. Режимы Минимальный или Мунлайт сохраняются в памяти, при выключении фонаря.

Режим стробоскоп: Быстрое тройное нажатие быстрыми нажатиями на кнопку. Чтобы выйти из данного режима нажмите любой одноразовым нажатием, либо удерживанием кнопки.

Блокировка/разблокировка: Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд, чтобы зайти в блокировку. Для отмены сначала включится в режим лунного света, затем в блокировку. Когда фонарь заблокирован, если нажать и удерживать кнопку менее одной секунды, то индикатор справа от боковой кнопки начнет загораться красным на самом низком уровне, это означает, что фонарь еще в режиме блокировки. Чтобы разблокировать фонарь, нажмите и удерживайте боковую кнопку около 2 секунд, до того момента, пока включится режим лунного света.

Тройная кнопка

Фонарь имеет различные режимы работы торцевой кнопки: легкое или

(UA) Ukrainian

Інструкція з використання
Бічний вимикач

ПУВМИКАЧ/ВИМКНУТИ: Один раз натисніть бічний перемикач, щоб увімкнути / вимкнути світло. Коли світло знову увімкнеться, воно повертається до останнього запам'ятованого режиму.

ЗМІНА РІВНЯ ЯСКРАВОСТІ: Коли ліхтарик увімкнено, натисніть та утримуйте бічний перемикач (ліхтар, починаючи з наявного рівня яскравості, автоматично проходить через Низький, Середній та Високий режим. Щоб обрати режим яскравості, бічний перемикач на відповідному рівні. (Зверніть увагу: режим мерцання, турбо і стробоскоп відсутні в автоматичному циклі)

РЕЖИМ «ЛУНА СВІТЛО»: Коли ліхтарик вимкнений, натисніть і утримайте бічний вимикач протягом одної секунди, щоб перейти до режиму місячного світла. Якщо запам'ятований режим місячне світло, просто натисніть на перемикач, щоб отримати доступ до нього.

Увімк/Вимк ТУРБО: швидко двічі натисніть кнопку, щоб увійти в Турбо, двічі натисніть знову, щоб повернутися. Якщо збережений режим був Високий або Середній, повернення буде до Середнього. Якщо запам'ятований режим був Низький або «Місячне світло», повернення до запам'ятованого режиму.

СТРОБОСКОП: Швидко втричі натисніть бічний перемикач, щоб увійти в режим стробоскопа. Щоб вийти з цього режиму, один раз натисніть або натисніть і утримуйте бічний вимикач.

БЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ: Коли ліхтарик вимкнений, натисніть і утримуйте бічну кнопку (приблизно 2 секунди), щоб заблокувати ліхтарик. (Ліхтарик спочатку перейде в режим місячного світла, а потім вимкнеться, сповіщаючи про режим блокування). Коли ліхтарик заблокований, натисніть і утримуйте бічну кнопку менше одної секунди або використовуйте хвостовий перемикач, індикатор блокування почне блимати. Щоб розблокувати його, утримуйте бічну

(JP) 日本語

使用方法
サイドスイッチ

点灯(オン)/消灯(オフ): 一度サイドスイッチを押すと点灯/消灯します。ライトが点灯する際の出力は前回使った記憶されたものになります。

モードの切り替え: 点灯中にサイドスイッチを長押しすると、現在のモードから順番にLOW→MEDIUM→HIGHと切り替わります。手を離すとモードが記憶されます。（ここでは、Moon, Turbo,ストロボモードは選択できません）。

ムーンモード: オフの状態でサイドスイッチを1秒以上押すとMoonモードとなります。記憶されたモードが

(KR) 한국어

작동방법
측면 스위치

온/오프: 단일 클릭 측면 스위치를 눌러 전등을 켜거나 끕니다. 전등을 껐다가 다시 켜면 마지막 기억된 모드로 돌아갑니다.

밝기 조정: 전등이 켜져 있을 때 측면 스위치를 누르고 있으면 무리하는 현재 밝기 수준에서 시작하여 로우-미디엄-하이 순으로 순차적으로 변경됩니다. 버튼에서 손을 떼면 밝기가 유지됩니다. (참고: 터보와 스트로보 모드는 포함되어있지 않습니다)

문라이트 모드: 전등이 꺼져 있을 때, 측면 스위치를 누르고 있으면 문라이트 모드에 접근할 수 있습니다. 메모리 모드가 문라이트 모드인 경우 스위치를 눌러 접근하세요.

터보 모드 및 리턴: 측면 스위치를 빠르게 두 번 눌러 터보 모드에 접근하세요. 다시 두 번 눌러 이전 모드로 돌아갑니다. 메모리 모드가 하이 또는 미디엄인 경우 미디엄 모드로 돌아갑니다. 메모리 모드가 로우 또는 문라이트인 경우 메모리 모드로 돌아갑니다.

스트로보: 측면 스위치를 세 번 빠르게 눌러 스트로보 모드에 접근하세요. 이 모드를 종료하려면 한 번 클릭하거나 누르고 있으세요.

잠금/해제: 전등이 꺼져 있는 상태에서, 측면 스위치를 2초 이상 누르고 있으면 잠금 모드에 접근할 수 있습니다. 잠금 모드에 접근하면 전등이 먼저 문라이트 모드로 켜지고, 잠금 모드가 되었음을 알리기 위해 전등이 꺼집니다. 잠금 모드를 해제하려면 전등이 다시 켜질 때까지 측면 스위치를 1초 이상 누르고 있으세요.

테일 스위치

전등은 테일 스위치를 가볍게 눌러 또는 세게 눌러 다른 출력을 설정할 수 있습니다 (아래 프로그램 구성을 참조하세요).

두 가지 프로그램 구성

구성 1 (공장 기본 설정): 가볍게 눌러 모멘텀 터보, 세게 눌러 터보.
전등을 켜거나 끄려면 테일 스위치를 가볍게 눌러 주세요.
모멘텀 터보를 사용하려면 테일 스위치를 계속 눌러 주세요.

구성 2: 가볍게 눌러 터보, 세게 눌러 스트로보, 테일 스위치를 놓으면 전등이 꺼집니다.

(RO) Romanese

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
BUTONUL LATERAL

PORNIT / OPRIT: Apasă scurt butonul lateral. Lanterna va porni pe ultimul mod folosit anterior.

(TR) Türkçe

KULLANIM TALIMATLARI
YAN DÜĞME

AÇIK/KAPALI: Yan düğmesine tek tıklayın lambayı açmak veya kapatmak için. Lambayı yeniden açtığınızda, daha önceki ayarlarınıza dönecektir.

PARLAKLIK SEVİYESİ: Lamba açıkken yan düğmesine basılı tutarsanız, parlaklık seviyeleri arasında (Düşük, Orta, Yüksek) otomatik olarak gezinir. Düğmeyi bırakarak istediğiniz seviyeyi seçebilirsiniz. Not: Turbo ve Strobo bu otomatik döngünün dışındadır.

MOONLIGHT MODU: Lamba kapalıyken yan düğmesine bir saniyeden daha uzun bir süre basılı tutarsanız Moonlight modunu devreye sokar. Eğer son kullanılan mod Moonlight ise, sadece düğmeye tıklamanız yeterlidir.

TURBO VE GERİ DÖNÜŞ: Turbo modunu etkinleştirmek için yan düğmesine hızlı bir şekilde iki kez tıklayın. Eski konumunuza dönmek için ise bu işlemi tekrarlayın. Eğer son kaydedilen durumunuz Orta veya Yüksek idi, lambanız Orta seviyesine geri dönecektir. Eğer son kaydedilen durumunuz Düşük veya Moonlight idi, lambanız o ayarlara dönecektir.

STROBOSKOP: Stroboskop modunu etkinleştirmek için yan düğmesine hızlı bir şekilde üç kez tıklayın. Bu modu durdurmak veya lambayı kapatmak için yan düğmesine bir kez tıklayın veya basılı tutun.

KİLİTLEME / KİLİT AÇMA: Lambayı kapalıyken yan düğmesine basılı tutarsanız (yaklaşık 2 saniye) kilitleme modunu devreye sokar. Lambayı kilitlemek için Moonlight modu devreye girdikten sonra lambanın kapanmasını bekleyin. Kilit açmak için aynı eylemi tekrarlayın. Kilitli durumdayken yan düğmesine bir saniyeden daha kısa bir süre basarsanız veya kuyruk düğmesini kullanırsanız, kilit göstergesi kırmızı renkte yanacaktır. Kilitli durumdayken yan düğmesine bir saniyeden daha uzun bir süre basılı tutarsanız, kilit açılana kadar bekleyin.

(CS) Čeština

NÁVOD K POUŽITÍ
BOČNÍ SPÍNAČ

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Jednoduchým kliknutím na boční spínač svítilnu zapnete / vypnete svítilnu. Když svítilnu znovu zapínáte, svítí na ten předtím uložený režim.

ZMĚNA ÚROVNĚ JASU: Pokud svítí svítilna, stiskněte a podržte bočný spínač a začne automaticky měnit úrovně jasu (nejprve jsou na řadě nízký, střední a vysoký). Režim si vyberete, když ho propustíte bočný spínač. (Upozornění: v režimu Moonlight, turbo a strobo nefunguje boční spínač)

REŽIM MOONLIGHT: Když je svítilna vypnutá, stiskněte a podržte bočný spínač déle jak jednu sekundu, aby ste získali přístup do režimu Moonlight. Pokud je uložený režim Moonlight, stačí jen kliknutím na přepínač.

TURBO A NÁVRAT: Rychlým dvojkliknutím na tlačítko zapněte Turbo, dvojitým kliknutím ho vypínáte. Ale když jste v režimu Turbo a chcete se vrátit do předchozího stavu, ale bola pamäť na slabý jeden mesačný svit, je vypnutý stav.

STROBE: rychlým trojnásobným kliknutím na tlačítko spínač přepínáte do režimu stroboskopu. Pro ukončení tohoto režimu jednoduše kliknete jedním tlačítka a podržte bočný spínač.

LOCK/UNLOCK: Pokud je baterka vypnutá, stiskněte a podržte bočný spínač (asi na 2 sekundy) a dostanete do režimu blokovania tlačítek (baterka se nejprvé rozsvítí na nejnižší úroveň a potom se vypne, aby signalizovala režim uzamknutí). Ak je v uzamknutom stave, stlačte a podržte bočný spínač na menej ako jednu sekundu alebo použijte

(HU) Magyarország

HASZNÁLAT MÓDJA
OLDALKAPCSOLÓ

BE/KI: Az oldalkapcsoló egyszeri megnyomásával kapcsolhatod fel/le a lámpát.

VILÁGOSSÁGSZINT ÁLLÍTÁSA: Ha a lámpa bekapcsolt állapotban van, tartsd lenyomva az oldalkapcsolót és válassza ki az elkívánt fényerőszintet.

A FÉNYERŐSZINTEK MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt állapotban levő lámpán az oldalkapcsoló lenyomva tartásával és az oldalsó kapcsoló egy másodpercnyi lenyomva tartásával vagy a villanófény bekapcsolásával az oldalsó kapcsolóval, az oldalsó kapcsolóhoz hozzáadott kétszeri kattintás a villanó fényre, majd a hosszú kattintás a villanó fényre, majd a hosszú kattintás a villanó fényre. Ez az automatikus szekvencia (az automatikus ciklus) a lámpa kikapcsolásakor, az oldalsó kapcsolóhoz hozzáadott kétszeri